取扱説明書

HITACHI

次

8 9

10

12


目

日立カラーテレビ

C25-ST3/C25-ST3-1

このたびは日立カラーテレビをお求めいただき、まことにありがとうございました。 この「取扱説明書」と別冊の「使用上のご注意」をよくお読みになり、正しくご使用ください。 なお、お読みになった後は、保証書、日立家電品ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

ちょっとしたむづかいで



●購入店名などを記入しておきますと、アフターサービスのとき便利です。 電話(購入店名 日 購入年月日 年 月 形名=(テレビ本体) C25-ST3/C25-ST3-1 ●万一故障などでアフターサー (リモコン) C-F10 ビスをお申しつけのときは、 症状=できるだけ詳しく 右の内容をお知らせください。 道順=付近の目印も

> 新商品情報・商品選択など、家電品のお買物相談を承る窓口 面0120-312111

株式会社 日立家電

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2!!!

各部の名称 テレビを ご覧になりたいとき


●HSブラウン管●ノイズリダクション回路採用

高音質●マトリックスサラウンドシステム


高機能●AVコーディネイトの調節 ●BSコントロール端子……など


16 受信チャンネルの 18 合わせかた 外部機器との接続 20 BSコントロールの 使いかた アンテナ線の接続 26 仕 様 使用上のご注意 別冊


●保証/アフターサービスについて



後面







●角度はリモコン受信窓の左右約30°以内です。 ●距離はリモコン受信窓から約5m以内です。

● タイマーボタン

◆ 6 ダイレクト選局ボタン

● 音量ボタン

● YNRボタン

AVコーディネイト ボタン

₹ 消音ボタン

リモコン受信窓


●ランプが暗く点灯しているとき (スタンバイ状態) リモコンの電源ボタンで電源の「入」

スタンバイ ocoop 電源が入ります。

「切」ができます。

電源スイッチを 押します


電源を入れます。



スタンバイランプが明るく点灯します。 一度押してスタンバイランプが消えたと きは、もう一度押します。

選局ボタンを 押します

ご希望のチャンネルを選びます。



△押す: 1→2…12の方向に移ります。 ▽押す:12→11…1の方向に移ります。 音量ボタンを 押します

音量を調節します。



△押す:音が大きくなります。 ▽押す:音が小さくなります。

乾電池の入れかた

電源ボタン (音)

入力切換ボタン 🕣

チャンネルリターンボタン

画面表示ボタン €

音声切換ボタン (三)

サラウンドボタン 47

リモコン送信機に水やコーヒー, ジュース等の液体をか けたり、滴下させないでください。内部に液体が入ると、

リモコン送信機での操作がしにくくなる場合があります。

標準ボタン P AVメモリーボタン (T) BSコントロール ボタン

付属の単3形乾電池をリモコンに入れます。

11電池ぶたを はずします

電池ぶたを押して、矢印の方向 にずらします。



②乾電池を 入れます

⊕, ⊖の表示どおりに入れ. ふたをしめます。

(乾電池について

- ●乾電池の誤った使い方は、液漏れや、破裂の危険につながりますのでご注意ください。
- ●新しい乾電池と古い乾電池、種類の異なる乾電池(例えばマンガン乾電池とアルカリ乾 電池)を混ぜて使用しないでください。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取出しておいてください。
- リモコンの動作がしにくくなったら、乾電池を交換してください。

こんなときは……

- ●スタンバイランプが消えているときは、本体の電源が切れていますので、本体の電源ス イッチを押して電源を入れてください。
- ●テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とともに電源が入ります。テレビから 離れるときは本体の電源スイッチを切っておいてください。

電源の切りかたは……

リモコンをご使用になる場合はリモコ ンの電源ボタンを押して切ると、スタ ンバイランプが暗く点灯します。 次回はリモコンで操作できます。

テレビをご覧になりたいときリモコンでの操作・ スタンバイランプ 選局ボタンを 音量ボタンを押します 音を消したいとき 電源ボタンを 2つの番組を交互に見たいとき 押します チャンネルリターンボタンを 押します 消音ボタンを押します 押します 電源を入れます。 音量を調節します。 音が消えます。 1つのボタンで2つの番組を交互に切換えて見ることができ ここでは4チャンネルと8チャンネルを交互に見たいときを 例にして説明します。 (最小) 25 22 23 25 63 -----

(最大)

音量にもどります。

音量の変化が数字と□□□□□で画面に表示されます。

最小が口で最大が63です。

音量表示が赤紫色(マゼンタ)に変わり、もう一度押すともとの

電話がかかってきたときや来客のときなど便利です。

(リモコンの操作は………

スタンバイランプが明るく点灯

電源を切るときは、もう一度押

●リモコンの操作はスタンバイランプが点灯しているときのみ可能です。 リモコンで動作しない場合は、本体の電源スイッチを押してください。 (5ページ参照)





③チャンネルリターンボタンを押すたびに、現在見ている番組が

1ご希望の局のボタンを押します。→4

②もう1つのご希望の局のボタンを押します。→8

します。






約3秒後下図のように画面表示が小さく残ります。 消したいときは、もう一度画面表示ボタンを押します。

ステレオ放送を 楽しみたいとき


ステレオ放送が送られてくると自動的 にステレオ放送をお聞きになれます。



・ ステレオ受信時、音声切換ボタンを押す と上図のように音声の切換えができます。

二重音声放送を楽しみたいとき 音声切換ボタンでご希望の音声を選びます

二重音声放送が送られてくると自動的に二重音声放送をお聞きになれます。




二重音声放送受信時、音声切換ボタンを押すと上図のように音声の切換えができま す。この操作は二重音声放送受信時のみ可能です。 二重音声放送時,サラウンドボタンはオフの状態にしてください。

(画面表示について

●画面表示をしている状態で 放送内容(二重音声、ステ レオ)が変わると、自動的 に上図のような大きな文字 表示がでて、再び小さな文 字表示にもどります。



テレビ受信時



モノラル放送で聞きたいとき


●電波が弱いとか、雑音が多いときにはモノラルのほう が聞きやすいことがあります。

モノラルに切換えるときは、音声切換ボタンを押して モノラルに切換えます。


このとき、チャンネル番号の下に右図のように「モノ モノラル選択時の表示 ラル」の表示がでます。

●音声切換ボタンがモノラルになっていると、ステレオ, 二重音声放送は受信されません。









●お知らせタイマー,オフタイマーの設定時間の範囲は、1分~1時間59分(1分間隔)です。


●タイマー設定中、ボタンの操作は画面表示のある間(約3秒)に行ってください。途中で画面表示が消えた場合は、 最初から設定しなおしてください。

お知らせタイマーは……


風呂の沸く時間,料理のできる時間や子供の送り 迎えの時間などを知るときにご利用になると便利 です。

ここでは、1時間35分後にタイマーを設定する 方法を例にして説明します。

お知らせタイマーボタンか オフタイマーボタンを押します




再度ボタンを押して画面表示を 1:30のところで止めます



ボタンを押したままにするとIO分間隔で、時間表示が変わります。


ボタンをチョンチョンと押して画面 表示を1:35のところで止めます



ボタンをチョン、チョンと押すと1分間隔で時間表示が変わり


約3秒後に表示が消え、タイマー動作がスタートします。

設定時間になると……




(お知らせタイマー)10分前にピッという音がでて、表示とともにお知らせします。設定時間になるとピッピッピッピッと音が4回でて、表示とともにお知らせします。

(オフタイマー)10分前に表示がでます。設定時間になると電源が切れます。




お知らせタイマー・オフタイマーを確認したいとき

お知らせタイマーボタンあるいはオフタイマーボタンを押します。 画面に分単位で残り時間が表示されます。約3秒後に表示が消えます。 残り時間表示中にもう一度ボタンを押すと、表示が 0:00となり、タイ マーは解除されますのでご注意ください。



お知らせタイマー・オフタイマーを解除したいとき


- ① 解除したいタイマーのボタンを押します。 画面にタイマーの残り時間が表示されます。
- ② 残り時間表示中(約3秒)にもう一度同じボタンを押します。
- ③ 画面表示の残り時間が0:00となり、タイマーは解除されます。



(お知らせタイマー, オフタイマーについて

- ◆お知らせタイマー、オフタイマーを同時設定したときは、 オフタイマーが優先します。
- ●電源を切るとタイマーは解除されます。
- ●お知らせタイマー, オフタイマーは多少の誤差が生じる ことがあります。
- ●お知らせタイマーの音は、左スピーカーより 出力されます。







カーソルが「明」側へ動き、画面が明るく なります。




カーソルが「暗」側へ動き、画面が暗くな ります。

画面に表示がでます。

100 10

カーソルが「ハード」側へ動き、くっきり とした画質になります。



カーソルが「ソフト」側へ動き、やわらか な画質になります。

映像ボタンの使いかた

画面に表示がでます。

リモコンの映像ボタンを押すごと に、つぎの手順で映像の各調節が できます。




テレビ本体の選択ボタンを押した場合は、つぎの手順で 各調節ができます。



(ノッチフィルターボタンについて

ビデオ入力のパソコン使用時など、文字の周囲に点状のざらつきが出ることがあります。ノッチフィルターボタンを押してオン にするとざらつきが減少します。このとき、画面に表示でお知らせします。 (ノッチフィルターボタンを押すと、現在の状態が 表示されます。) 表示中にもう一度ボタンを押すと、状態がかわります。









・・AVメモリーの使いかた


受信する環境によっては、電波が弱い時等に画面にチラチラとノイズが目立つことがあります。 このようなときにはリモコンのYNPボタンを押すと、ノイズの少ない良質の画面を選ぶことができます。

ビジュアルコーディネイトで調節したお好みの画像と、オーディオコーディネイトで調節したお好みの音声を含つまでメモリーし、 ご自由に呼び出すことができます。

ビジュアルコーディネイトとオーディオコーディネイト調節時には、標準ボタンを押しても3つのメモリーには標準値は設定され ません。また、このとき AV メモリーは解除されます。

例)画像(ビジュアルコーディネイト)の調節をメモリーするとき

映像, 音声, **+ーボタン**



YN日ボタンを押すと現在の状態が表示されます。(YNR)オン、または(YNR)オフのいずれか表示中にもう一度押すと状態

がかわります。「《YNR》オン」の表示で映像ノイズリダクションが働いた状態になります。ビデオディスクプレーヤーやビデオ

使用時に生じる小さな点状の映像ノイズや、電波の弱いときに生じる画面のノイズを減少します。

AVメモリーボタ ンを押します 《M-1》







ボタンを押して**(**M-1**)**または **(M-2), (M-3)**を選びます。

設定したい表示が画面にでま す。


みの画像、音声に調節します。 表示が消えます。

12,13,16ページを参考に、お好 ボタンを押すと記憶が終了し、

●工場出荷時、AVメモリーの内容は、M-1、M-2、M-3ともに、明るさ+31、その他口となっています。


画像、音声調節を確認したいとき

映像、または音声選択ボタンを押します。 画面を確認したい内容がでます。



AVメモリーボタンの使いかた

AVメモリーボタンを押すごとに、つぎ の手順で記憶させたいメモリーの番号が 選べます。



(高音, 低音, バランス)

リモコンの標準ボタンの使いかた



標準の音声にもどります。 (映像も標準状態にもどります。)

本体での調節



調節したい画面表示を選択ボタンで選びます。 2+、一ボタンでお好みの音声に調節します。

リモコンでの調節

高音



画面に表示がでます。

+ボタンを押します



カーソルが「+」側へ動き、高音が強調さ れて聞こえます。

ーボタンを押します




カーソルが「一」側へ動き、高音がおさえ られて聞こえます。

低 音



画面に表示がでます。

+ボタンを押します



カーソルが「+」側へ動き、低音が強調さ れて聞こえます。

-ボタンを押します 低音 - 5 - ***

カーソルが「一」側へ動き、低音がおさえ られて聞こえます。

バランス

音声ボタンでバランスを選びます



画面に表示がでます。

+ボタンを押します




カーソルが「右」側へ動き、右スピーカー の音が強調されて聞こえます。


ーボタンを押します バランスー12 左 *****

カーソルが「左」側へ動き、左スピーカー の音が強調されて聞こえます。

サラウンドを楽しみたいとき



サラウンドボタンを押します




(サラウンド)オン サラウンドをオン

(サラウンド**)**オフ サラウンドを解除したとき

サラウンドボタンを押すと、現在の状態が表示されます。画面に「(サラウンド)オン」の表示が出ますとサラウンド効果が得られ ます。もう一度押すと「くサラウンドンオフ」になり、普通の音声にもどります。


ヘッドホン(ミニ)端子の使いかた

ヘッドホン端子に別売りのミニプラグの ヘッドホンをつなぐと、スピーカーの音 が消えて、ヘッドホンだけで聞くことが できます。



AVコーディネイト(音声)ボタンの使いかた

リモコンの音声ボタンを押すごとに、つぎの手順 で各調節の画面表示が切換わります。 本体選択ボタンでの手順は12ページをご覧くださ (10




サラウンドボタンについて

- ●サラウンドはテレビ放送やビデオ、ビデオディスクの音声がステレオのときご使用ください。
- ●ステレオ放送時雑音が多いとき、サラウンドをオンにすると雑音が強調されて聞こえる場合があ ります。このようなときにはAVコーディネイトで高音を一側にするか、またはサラウンドをオ フにしてください。
- ●ステレオ放送時、音声切換ボタンによりモノラル状態になっているとき、またはモノラル放送時 はサラウンドの効果はありません。




このテレビは工場出荷時には、リモコン選局ボタンの番号と向しく、VHFの一~ピチャンイルに設定されています。 UHF放送を受信する場合には、次の方法で設定しなおしてください。


同じ方法で、VHF、UHFとも受信できるチャンネルをお好みの配列に設定することもできます。




1リモコンの選局 ボタンで「5」を 押します



あるいは、本体の選局ボタンを押して 「5」を表示させます。






下図を参照してください。

③同調ボタンを 押して 選局します


42チャンネルの放送に変えます。



画面下の同調バーの表示を見ながら、同 調 (▼・▲) ボタンにより合わせます。 バーの数を同調の目安にご利用ください。 新聞等のテレビ番組表などで番組の確認 をしながら行ってください。

4チャンネル番号 表示ボタンを 押します

チャンネル番号を42に変えます。




押すごとに次のように数字が変わります。 10位……1→2→3……8→9→表示なし

1位……1→2→3……8→9→0

5複数のチャンネ ルを変更する場 合は

リモコンの選局ボタンで他のチャ ンネルを押し、1、3、4の順で 操作をくり返します。



画面は通常の受信状態にもどります。

画面表示について

チャンネル設定ボタンの使いかた

受信チャンネル変更時の各画面表 チャンネル設定ボタンを押すごとに、 (通常) 示は、次のような内容を示します。 つぎのように画面表示します。

チャンネルの

設定するバンド表示

VHF:L 1~3チャンネル VHF:H 4~12チャンネル

13~62チャンネル






(微調について

通常はAFS回路が働いて自動的に最良点に同調されています。

電波状態によって同調を少しずらしたほうが見やすくなる場合には、つぎの手順で見やすい 画像に微調してください。

- ① 設定ボタンを通常にしておきます。
- ② 微調ボタン(▼・▲)を押し、見やすい画像に合わせます。



の合わせかた

後面端子の説明

ビデオ1.2.3入力端子

ビデオやビデオディスクなどの再生 したい機器をつなぎます。音声「左」 入力端子はモノラル入力になってお り、外部機器の音声がモノラルの場 合この端子を使うと、左右のスピー カーから音が出ます。 ビデオ3入力端子はBSコントロー ル端子と連動です。

AVコントロール入力端子

AVコントロール出力端子つきの外 部機器と接続することにより、ビデ オ1入力を制御できます。 /AVコントロール出力以外は接続\


しないでください。

モニター出力端子

画面に映し出されているものと同じ 信号が出力されます。

ビデオ] 受信時、S映像入力からの 信号は出力されません。

チャンネル、音量、AVコーディネイ\ ト等の画面表示は出力されません。



S映像入力端子

S-VHSビデオ等を接続します。 S映像入力端子は「ビデオー」の 入力端子と兼用です。

/詳しくは22ページならびに\ 外部機器の取扱説明書をご (覧ください。

BSコントロール端子

BSチューナー接続時、チューナーの テレビ用BSコントロール端子とつ なぐことにより、ビデオ3入力を制 御できます。

(BSコントロール端子以外は接続) しないでください。

テレビ出力端子

文字放送等を受信するときに使いま

画面にビデオなどの画像が映ってい ても、いつもテレビの映像と音声が 出力されています。


TinT付ビデオにも接続できます。

前面端子の説明

S映像入力端子

S-VHSビデオ等を接続します。 S映像入力端子は「ビデオ」」の入力端子と兼用

/詳しくは下段接続例、ならびに外部機器の取り 扱説明書をご覧ください。 S映像を使うときは、とびら内のS映像/映像 切線 ボタンで選択します。



前面

ビデオ1入力端子

接続コードの離脱が容易にできますので、ビ デオカメラなどの接続をお勧めします。 前面優先端子ですので、後面端子(ビデオ1) に同時に外部機器を接続して使用する場合に は、前面端子が優先されます。

S映像入力選択時

S-VHSビデオカメラとの接続例

再生したいとき

4 ビデオを再生状態にします。

- □ S-VHSビデオカメラとテレビを右図のように接続 します。接続すると前面入力優先に切換わります。
- 2 リモコンまたは本体の入力切換ポタンを押して「ビ デオ1」にします。
- ③ とびら内のS映像/映像切換ボタンを押して「S映 像入力」を選択します。


AVJ-7+ (B)°0 0 0 S##/## 7 7/#9-SR 株金 エーロー (日本) ヒラオ入力 (日来) S映像/映像切換ボタン sビデオ:1

ビデオカメラとの接続例

再生したいとき

- ① ビデオカメラとテレビを右図のように接続します。 接続すると前面入力優先に切換わります。
- [2] リモコンまたは本体の入力切換ボタンを押して 「ビデオ 1」にします。
- ③ とびら内のS映像/映像切換ボタンを押して「映像入 力」を選択します。
- ② ビデオを再生状態にします。

前面入力端子にはモノラル専用入力はありません。




前面端子優先機能について

- ●ビデオ 1 入力およびS映像入力端子は、前面および後面にそれぞれ装備 されています。
- ●前面端子と後面端子に同時に外部機器を接続して使用する場合には、前 面端子が優先されます。
- ●前面端子に接続するコードのプラグは完全に奥まで差込んでください。 不完全の場合、再生画像が異常になることがあります。
- ●後面端子を使用する場合には必ず前面端子のプラグを抜取ってください。 プラグが差込まれていると再生できません。

入力切換について

リモコンまたは本体の入力切換ポタンを押すご とに、次のように切換わります。




●外部機器と組合わせてご使用になるときにはそれぞれの取扱説明書をよくお読みになっ ビデオとの接続例

チューナーつきピアオ アンテナ入力 (テレビのアンテナ入カへ)アンテナ出力 かります。 再生したいとき 1 ビデオとテレビを右図のように接続します。 2 リモコンまたは本体の入力切換ボタンを押して 「ビデオー」にします。 ビデオ2 ビデオ3 テレビ モニター コントロール 3 ビデオを再生状態にします。 ●お手持ちのビデオにAVコントロール出力がある場合, 0 0 テレビのAVコントロール入力に接続しますと、さらに 操作が簡単になります。 /ビデオを再生状態にしますと、自動的にテレビは「ビ\

S-VHSビデオとの接続例

デオー」となり、再生画像を映し出します。



後面

(S-VHSビデオとの接続について

- ●S映像入力端子接続の際, 音声入力は必ずビデオ1入 力側に接続してください。 ビデオ2、ビデオ3入力側に接続しても、音声は出力 されません。
- ●ビデオ1入力側の映像端子と接続するときは、5映像 入力端子に接続したコードは取りはずしてください。
- ●S映像入力端子とビデオ1映像入力端子を同時に使用 することはできません。

(テレビの受信チャンネルについて

ビデオ1, ビデオ2, ビデオ3を選択しているときも, テレビの受信チャンネルを変えられます。


接続コードについて

ビデオ、オーディオ機器との接続の際に、右に示す コードが必要となります。お求めの販売店でお買い求 めください。これらと同等のコードが相手側の機器に 付属している場合には、新たに購入の必要はありません。

文字放送アダプターとの接続例

■ニュースや生活情報を 楽しみたいとき

- 文字放送アダプターとテレビを右図のように接続しま
- 2 リモコンまたは本体の入力切換ボタンを押して「ビデ オー」にします。
- [3] 文字放送アダプターを操作します。




ステレオとの接続例

■ステレオ装置で迫力ある音を 聴きたいとき

- 「日 ステレオ装置とテレビを右図のように接続します。
- [2] リモコンまたは本体の入力切換ボタンを押して、「ビ デオ1,2,3」あるいは「テレビ」のいずれかご希望 のものに入力を切換え、その端子に接続されている機 器を作動させます。

ステレオ装置 マテオ2 ビデオ3 テレビ モニター 後面

● 音声信号入出力接続コード HPU-141 AV (コード長 1.5 m)




主にモノラルビデオの音声入出力端子との接続に使用します。

●音声信号出力接続コード HPU-121(コード長1.5m) -----ETT00-主にHi-Fiビデオの音声入出力端子との接続、ステレオ装置

との接続に使用します。

●映像催号入出力接続コード HPU-131AV(コード長2m)



●映像・音声信号入出力接続コード HPU-200AV (コード長2m)



主にHi-Fiビデオの触像・音志入出力機子との接続に使用します。



・・BSコントロールの使いかた

ビデオディスクプレーヤーとの接続例

置ビデオディスクプレーヤーを

BSコンバーター・

1 ビデオディスクプレーヤーとテレビを右図のように接 続します。

楽しみたいとき

- 2 リモコンまたは本体の入力切換ボタンを押して「ビデ オク」にします。
- 3 ビデオディスクプレーヤーを再生状態にします。

ビデオディスクプレーヤー 後面

BSチューナーとの接続例

BSアンテナ BSチューナー BSコントロール (テレビ) 映像入力

BSコントロール

■BSチューナーを 楽しみたいとき

- 1 BSチューナーとテレビを右図のように接続します。 このとき、チューナーとテレビの電源は切っておいて ください。
- 2 リモコンまたは本体の入力切換ボタンを押して「ビデ オ3」にします。
- 3 BSチューナーを受信状態にします。 日立BSチューナーBS-T6200, BS-T6300のBS コントロール(テレビ)端子と本機のBSコントロール 端子を接続すると、テレビのリモコンのBSコントロー ル部で、BSチューナーをワンタッチで操作できます。

(BSコントロール端子について

BSコントロール端子をご使用の場合は、B SチューナーにもBSコントロール端子が付 いている場合のみです。

BSコントロール端子が付いていない場合の 接続は、チューナーの取扱説明書をご覧くだ さい。

(BSアンテナについて


後面

BSアンテナの設置は、お買い上げの販 売店にご相談ください。

このテレビはBSコントロール端子を使用すると、BSチューナー用リモコンのBS1~BS15とテレビの1~12を直接 選局でき、ワンタッチで画面が切換わります。


BSコントロールはBSコントロール端子付日立BSチューナー(BS-T6200, BS-T6300)と接続したときのみ有効 です。BSコントロール付BSチューナーかどうかを確認してください。 ここでは例として、テレビのリモコンのみで操作する方法を示します。

接続については24ページをご覧ください。



1BS選択ボタ ンを押します

BSチューナーの受信状態 となります。



ビデオモードがビデオ3になり、日Sチューナーの電源を入れ 図のような画面表示がでて、BS ます。 コントロール が動作しているこ とを示します。

2電源ボタン を押します 電源を入れます。

3 **BS**チャンネ ルボタンを押 します


BSチューナーのチャンネ ルが変わります。 BS 15

▲押す: BSI→BS3···BS15の方向に移ります。 ▼押す: BS15→BS13···BS1の

方向に移ります。 ● 画面表示はBSチューナ の出力です。

4テレビのチャ ンネルボタン を押します

テレビを見るときはご希望 のチャンネルを押します。



再びBSのチャンネルを見る ときはBS選択ボタンを押し

/入力切換ボタン、チャンネル▲▼ボ タンでテレビを選ぶこともできます。

(操作について

BSコントロールの電源ボタンを押したあと、チャンネルボタンを押すと、 BSチューナーのチャンネルは切換わりますが、画面は変わりません。 あらかじめBS選択ボタンを操作しておいてください。

アンテナ線の技術

- ●本仕様は改良のため、予告なく変更することかあります。
- ◆このテレビを使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません。 This television set can be used only in Japan.

VHFアンテナ線の接続

付属のアンテナアダプターを用いて接続します。同軸ケーブル、またはVHF平行フィーダーをご使用ください。 (同軸ケーブルの方が妨害電波の影響を受けにくく、良好な画像が得られます。)

同軸ケーブルの準備


1. 先端を加工する

(ケーブルが細い場合)

② ふたをあける ③ ビニール線を ④ 同軸ケーブルを取付ける ⑤ ふたをしめる

切断する

ペンチで固定する ION (P) *ツメに接続されている しん線をこの 溝に押込む ビニール線(2本共)を切断する




3C-5A


折り返した 編組線


平行フィーダーの準備

(1) 先端を加工する

2 ネジをゆるめ、平行フィーダーを 接続する









UHFアンテナ線の接続

UHF専用のアンテナ線をご使用ください。 テレビのUHFアンテナ端子に直接接続します。

先端を加工する







接続について

- ●アンテナ端子板には一部UHFアンテナ端子が縦列のものもありますが、接続 および操作方法には影響ありません。
- ●ビデオ、ビデオディスクプレーヤーへのアンテナ線の接続はビデオ、ビデオデ ィスクプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。



形			名	C25-ST3/C25-ST3-1
		ウ ン		
		·	三三	
画	面寸		法	幅47.8×高さ36.3×対角59.0 (cm)
	т 7	(テレビの形(25形等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径 対角寸法を基準とした大きさの目安です。		
音声	吉実用	最大	出力	3W+3W
ス	۴	ーカ	_	6×13(m)······2個
電			源	AC100V 50·60比共用
消	費	電	カ	131W(待機時0.6W)
				映像入力端子····································
	,			音声入力端子(右)(左)各3個(435mVr.m.s(-5dBs)ハイインピーダンス)
端			子	映像出力端子·······2個(1Vp-p75Ω不平衡)
				音声出力端子(右)(左)······各2個
				(142mr.m.s(-15dBs)ローインピーダンス400Hz, 30%変調時)
				AVコントロール端子·············]個(ビデオ]に連動)
				S映像入力端子·············(前面) 個(後面) 個(前面優先)
				BSコントロール端子] 個(ビデオ3に連動)
				ヘッドホン端子1個
外	形	寸	法	幅67.5×高さ51.5×奥行45.5(cm)
質	罿	(重	量)	30.0kg
				リモコン送信機] 個
付	属		品	単3形乾電池2個
				VHFアンテナアダプター1個

テ様